



## Erstanleitung für Fingerscanner

### **Auslieferungszustand**

Rote und Grüne LED leuchten  
(Kein Finger bekannt)



### Informationen zu den **MASTERFINGERN**

- Es werden zwei Masterfinger benötigt (2-Kanalsystem)
- Die Masterfinger dürfen **keine** normalen Benutzerfinger sein
- Der jeweilige Masterfinger muss drei Mal eingelesen werden
- Das Einlernen muss innerhalb von 60 Sekunden pro Finger erfolgen

### **1. Aktion = Masterfinger einlernen**



1. Kanal 1: Finger langsam über Scanner ziehen (1. mal)
2. Alle LEDs erlöschen kurzzeitig (Speichern erfolgreich)
3. Alle LEDs brennen wieder
4. Finger langsam erneut über Scanner ziehen (2. mal)  
Hinweis: es muss nicht derselbe Finger sein
5. Alle LEDs erlöschen kurzzeitig (Speichern erfolgreich)
6. Alle LEDs brennen wieder
7. Finger langsam über Scanner ziehen (3. mal)
8. Rote und grüne LED blinken 2 mal schnell hintereinander auf
9. Alle LEDs brennen wieder
10. Masterfinger Kanal 2 anlernen
11. Wiederholen der Schritte 1 – 7, jedoch nicht mit denselben Fingern
12. Grüne LED leuchtet für 3 Sekunden dauerhaft

### Informationen zu den **BENUTZERFINGERN**

- Zum Öffnen der Tür können jetzt **Kanal 1 + Kanal 2** verwendet werden!!!
- Der Benutzerfinger darf **kein** Masterfinger sein!!!
- Das Einlernen muss innerhalb von 10 Sekunden pro Finger erfolgen
- Zur anderweitigen Verwendung eines Kanals, muss dieser von der Steuerung gelöscht werden. Zum Löschen, siehe Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung für Multitronic 881, (jedoch anstatt des zu löschenden Funkschlüssels einen Benutzer des zu löschenden Kanals verwenden).

### **2. Aktion = Benutzerfinger einlernen**



- **Masterfinger** über Scanner ziehen (*Initialisieren des Speichervorgangs*)
  - Beide LEDs leuchten kurz auf und erlöschen wieder
  - **Benutzerfinger** über Scanner ziehen
  - Leuchtet der Scanner kurz grün auf => erfolgreich
  - Leuchtet der Scanner kurz rot auf => erneut Benutzerfinger über Scanner ziehen
- **Masterfinger** über Scanner ziehen (*Speichervorgang beenden*)
  - Beide LEDs leuchten kurz auf und erlöschen wieder
  - Für weitere Benutzerfinger wiederholen Sie die Schritte der 2. Aktion'